

## HINWEISE

1. Bitte beachten Sie, dass vor Benutzung unserer Produkte in Verbindung mit neuen bzw. nicht geprüften Medien oder für Anwendungen, die in der Produktinformation nicht ausdrücklich genannt werden, schriftliche Auskunft bei einem Fachhändler oder einem Connfix-Anwendungstechniker einzuholen ist.
2. Alle Produkte müssen aus Sicherheitsgründen auf ihre Betriebssicherheit überprüft und im Falle von Beschädigung oder bei ungewöhnlich starken Abnutzungserscheinungen, insbesondere der Schlauchdecken, ausgetauscht werden.
3. Sämtliche Produkte müssen laut allen unseren maßgeblichen Anweisungen sowie gemäß DIN 7716:1982 gelagert, verwendet und gewartet werden.
4. Mit steigender oder fallender Temperatur können Berstdruck, Arbeitsdruck und andere Eigenschaften des Schlauchs stark abnehmen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, die Temperatur, Druck und andere sicherheitsrelevante Bedingungen regelmäßig zu prüfen, wie sich diese auf die Schlaucheigenschaften auswirken.
5. Bitte beachten Sie unsere Connfix-Beständigkeitsliste.
6. Die Lebensdauer von den Schläuchen nimmt bei einer dauerhaften Anwendung von über 95°C stark ab. Zusätzlich können die Angaben/Ergebnisse je nach Umgebung und der Dauer der Benutzung sowie Installation des Schlauches variieren.
7. Connfix empfiehlt, über dem normalen Wartungsplan hinaus regelmäßige Kontrollen und Inspektionen der Schläuche durchzuführen. Insbesondere bei Schläuchen die regelmäßig einer Temperatur von über 100°C ausgesetzt sind.

Achten Sie insbesondere auf:

- Risse auf der Oberfläche
- Leckagen an den Armaturen
- Biegeradius sowie Verdrehungen/Torsion

Wir empfehlen eine regelmäßige Wartung und Reinigung der Wassertanks sowie eine Analyse des Ansatz- und Prozesswassers.

8. Da wir unsere Produkte auch nach Veröffentlichung des Katalogs und/oder der einzelnen Datenblätter ständig weiterentwickeln und verbessern, sind unangekündigte Änderungen der in unserem Katalog sowie in den Datenblättern enthaltenen Informationen jederzeit möglich.